

Navigácia s autopilotom XD PLUS

Konzola XD PLUS predstavuje strednú úroveň navigačných systémov. Robustný dizajn (telo navigácie z viac plastovými komponentmi), 12,1 palcová obrazovka zaručuje komfortnú prácu a dobrý prehľad. Táto konzola je výborným kompromisom kvality, ceny a komfortu. Konzola XD PLUS je plne funkčný ISOBUS terminál a možnosťou odblokovania všetkých požadovaných funkcií.



S XD PLUS ZÍSKATE

- ✓ Plnohodnotný certifikovaný ISOBUS terminál
- ✓ Plne farebný dotykový 12,1 palcový displej
- ✓ Intuitívny a jednoduchý systém ovládania HORIZON
- ✓ Všetko čo potrebujete vedieť je vysvetlené priamo pri tlačítke
- ✓ Možnosť využitia s autopilotom
- ✓ Vypínanie sekcií
- ✓ Variabilné dávkovanie
- ✓ Automatické otáčanie na úvrati



XD PLUS SA NAJLEPŠIE HODÍ NA:

- ✓ Automatické riadenie
- ✓ Sejbu
- ✓ Postrekovanie
- ✓ Žatvu

K AUTOPILOTOVI S RTK POTREBUJETE UŽ LEN:



AGS 2 je najnovšia generácia antény, s možnosťou RTK, príjem všetkých svetových satelitov, spresnenie počas straty signálu.



Volant AES 35 je vhodný pre akýkoľvek stroj. Plnohodnotný autopilot s RTK bez zásahu do hydrauliky traktora.



Modem pre príjem korekčného RTK signálu pre dve SIM karty. Vďaka RTK signálu získate presnosť ± 2 cm. Poskytovanie RTK je na Slovensku takmer zadarmo.

VYBERTE SI APLIKÁCIE, KTORE POTREBUJETE



Úlohy – Tasks

Štandard v XD, XD+, X25, X35

Aplikácia úlohy slúži na evidenciu hraníc polí, zákazníkov, línií a všetkých informácií o navigácii. Je vo všetkých termináloch zadarmo.



Línie – Guidelines

Štandard v XD, XD+, X25, X35

Aplikácia slúži na vykresľovanie línií, po ktorých sa stroj pohybuje a poskytuje virtuálnu svetelnú lištu na manuálne navádzanie.



Automatické riadenie

Štandard v X25 a X35

Licencia pre využívanie automatického riadenia. Využíva volant AES - 35 alebo traktor s predprípravou na automatické riadenie.



ISOBUS TERMINÁL

Štandard v XD, XD+, X25, X35

Všetky terminály TOPCON sú ISOBUS kompatibilné. Stačí jeden monitor pre všetky stroje, čím šetrite peniaze a priestor v kabíne.



Vypínanie sekcií – SC

Štandard v X25 a X35

S vypínaním sekcií majte vždy pod kontrolou postrekovač alebo rozmetadlo hnojív. Už žiadne duplicitné dávkovanie.



Variabilné dávkovanie – VRC

Štandard v X35

Variabilné dávkovanie umožňuje automatickú zmenu dávky postreku alebo hnojiva na základe aplikačnej mapy.



Vzdialená podpora

Štandard v XD, XD+, X25, X35

Každý terminál je možné pripojiť na internet a využívať vzdialenú podporu. Vynikajúce v prípade, keď niečo potrebujete nastaviť a zabudnete ako.



Otáčanie na úvrati

Automaticky generuje otočenie na úvrati a navádzanie do ďalšieho záberu bez zásahu obsluhy. Tá musí len stroj vyhlíbiť a zahlíbiť po otočení.



Koľajové riadky - Tramlines

Jednoduchá a lacná aplikácia, ktorá ukáže kedy máte so sejačkou zakladať koľajové riadky. Skvelé pri záhonovom pohybe po poli s RTK.



TAP FIELDS

TAP FIELDS je online správca vašich polí. Dokážete evidovať, upravovať, vymieňať údaje a tvoriť aplikačné mapy s rôznymi vrstvami.



Kamerový systém

Majte pod kontrolou miesta, na ktoré nevidíte. Umiestnite si na stroje kamery a zobrazujte ich na termináloch TOPCON.



Xtend – rozšírenie na mobil

Xtend je aplikácia pre obsluhu sejačiek a postrekovačov. Je možnosťou rozšíriť plochu na SmartPhone a vložiť napríklad váhu pri kalibrácii.

AKO VYZERAJÚ KONZOLY A INŠTALÁCIE



Porovnanie XD a XD Plus



Konzola XD a anténa AGS 2



XD plus v kabíne



Konzola XD v kabíne



Konzola XD plus v kabíne



Príklad umiestnenia antény AGS 2



Príklad umiestnenia antény AGS 2



Príklad umiestnenia antény AGS 2